



Généralités :

Chaque pression sur une touche est confirmée par un signal sonore et un voyant clignotant. (LED) Un double signal suit l'introduction d'un code correct ; un signal long suit l'introduction d'un code incorrect. En cas de pause de plus de 10 secondes, tous les numéros introduits précédemment sont effacés et l'introduction doit être recommencée.

Saisir le code :

Saisir le code à 6 chiffres. (Code d'usine : 123456) Un double signal suit.

Déverrouillage :

- Après avoir introduit un code correct (double signal), la serrure est déverrouillée pendant 3 secondes.
- Tourner la poignée en position « ouverte » (généralement dans le sens des aiguilles d'une montre).
- Si la serrure n'est pas ouverte pendant ces 3 secondes, elle se verrouille automatiquement.

Fermer :

- Tourner la poignée de sécurité en « position fermée ». (généralement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)

Important : essayez immédiatement si la serrure est fermée !

Verrouillage de manipulation :

Après 4 codes incorrects consécutifs, la serrure est désactivée pendant 5 minutes. Ensuite, tous les 2 codes erronés. Pendant ces 5 minutes, la LED clignote toutes les 10 secondes. Une pression sur une touche est rejetée par un signal long.

Modification du code du gestionnaire (usine) :

- "0" maintenu enfoncé jusqu'au double signal et la LED reste allumée.
- Saisir le code ;
- Saisir le nouveau code ;
- Saisir à nouveau le nouveau code.

Le nouveau code est maintenant actif. En cas de code erroné ou de pause de plus de 10 secondes, l'ancien code reste valable. Si un nouveau code n'est pas accepté, c'est qu'il est trop similaire à un code déjà existant. Introduisez un autre code.

Nouveau code, tester plusieurs fois avec la porte ouverte. Attention ! N'oubliez pas le code, la serrure (et si la porte est fermée, le coffre-fort) ne pourra plus jamais être ouverte !

Délai d'ouverture :

Si un délai d'ouverture a été introduit, le délai d'ouverture est déclenché après l'introduction d'un code valide (double signal). Ceci est reconnaissable à l'allumage de la LED. Après la fin de la temporisation d'ouverture, la période d'ouverture commence, reconnaissable à l'allumage plus rapide de la LED. Au cours de cette période, un code valide doit être introduit pour l'ouverture. Après que la serrure a été refermée ou que la période d'ouverture a expiré sans que la serrure ait été ouverte, le délai d'ouverture recommence après l'introduction d'un code valide.

Conseil de sécurité :

Modifiez immédiatement le code d'usine et conservez soigneusement les codes définis. N'utilisez pas de données personnelles (numéro de téléphone, date de naissance, etc.) comme code.



LED / Bips :

- 1 x court
- 2 x court
- Tonalité longue
- La LED clignote 1x toutes les 10 secondes
- LED 1 x per seconde
- LED 1 x par seconde et bip toutes les 2 secondes
- Série de bips, environ 3 secondes, à l'ouverture de la serrure

Confirmation de la saisie
Code correct
Erreur de code
Blocage après une saisie incorrecte
Retard d'ouverture actif
Période d'ouverture
Remplacement de la batterie

N'utilisez que des piles 9V ALKALINE Duracell Procell ou Energizer !

Y a-t-il un dysfonctionnement ? Remplacez toujours d'abord la pile dans le compartiment prévu à cet effet à l'intérieur du coffre-fort. Les codes sont conservés même en l'absence de courant. La pile est vide ? Utilisez la prise d'alimentation de secours située sur le clavier (voir illustration). Sous les capuchons en plastique se trouvent des points de contact pour une pile de 9V. Remarque : vous pouvez reconnaître les bornes plus et moins à leur différence de taille (identique à celle de la pile).

Programmation avec le code maître

Fonctions du code principal :

Autoriser l'utilisateur	Fonction "1"
Supprimer un utilisateur	Fonction "3"
Délai d'ouverture	Fonction "9"

Autoriser l'utilisateur : (fonction 1)

- Appuyez sur "1" et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un double signal soit émis et que la LED reste allumée.
- Entrez le code du gestionnaire ;
- Saisir le code d'utilisateur;
- Saisir à nouveau le code d'utilisateur.

Le code de l'utilisateur est maintenant actif. En cas de code erroné ou de pause de plus de 10 secondes, l'ancien code reste valable. Si un nouveau code n'est pas accepté, c'est qu'il est trop similaire à un code déjà existant. Introduisez un autre code.

Supprimer un utilisateur: (fonction 3)

- "3" jusqu'au double signal et la LED reste allumée.
- Saisir le code du gestionnaire;
- L'utilisateur est maintenant supprimé

Délai d'ouverture : (fonction 9)

Le délai d'ouverture peut être compris entre 1 et 99 minutes, la période d'ouverture peut être comprise entre 1 et 19 minutes. Ces durées sont réglées à l'aide d'un nombre à 4 chiffres, les deux premiers chiffres représentant la durée de la temporisation d'ouverture et les deux derniers chiffres représentant l'heure de la période d'ouverture. Introduisez une période d'ouverture d'au moins 1 minute.

Exemple : vous souhaitez programmer un délai d'ouverture de 10 minutes avec un temps d'ouverture de 5 minutes :

- La touche "9" est maintenue enfoncée jusqu'à ce qu'un double signal soit émis et que la LED reste allumée..
- Entrer le code du gestionnaire;
- "1005"; - Répéter "1005".

Le délai d'ouverture est maintenant actif

