

Manuel d'utilisation

Serrure à combinaison pour coffre-fort intérieur



Informations générales

Le code à trois chiffres peut être défini et modifié. Le verrou pivote à 90 degrés. Ce n'est que lorsqu'il est fermé que le code peut être modifié pour verrouiller le verrou. Le code ne peut être modifié que si l'on connaît le code correct. Le verrou peut rester monté pour modifier le code.

Modifier le code

- Le code d'usine est 000.
- Le cadenas doit être fermé, mais avec le code actuel
- Pour modifier le code, appuyez sur la goupille située sur le côté à l'aide d'un objet pointu.
- Maintenez la goupille enfoncée pendant que vous réglez le code correct.
- Lorsque vous relâchez la goupille, le nouveau code est réglé.
- Le réglage d'un nouveau code n'est possible que si l'on connaît l'ancien code.